



**Babylon EIB Gateway** 

**Erste Schritte** 

V1.0

## C iBricks

## Inhalt

1	Sich	Sicherheitshinweise			
2	Allgemeine Informationen				
3	Das	Babylon Cloud Gateway	.3		
	3.1	Inbetriebnahme Babylon Cloud Gateway	.3		
	3.1.	I iBricks Cloud-Konto eröffnen	.4		
	3.1.2	2 Babylon Cloud Gateway anmelden	.4		
	3.2	Informationen am Display abrufen	.6		
4	Anm	elden an der Cloud / erste Schritte	.7		
	4.1	Anmelden an der Cloud	.7		
	4.2	Hinterlegen eines Grundrisses	.7		
	4.2.	I Hinzufügen eines Stockwerkes / Gebäudeteils	.9		
	4.2.2	2 Löschen eines Stockwerks / Gebäudeteils	10		
5	Unte	erstütze Elemente / Datenpunkte	11		
6	Aufr	ahme von Elementen	12		
	6.1	Aufnahme eines Relais	13		
	6.2	Aufnahme eines Dimmers	13		
	6.3	Aufnahme einer Jalousie / Markise	14		
	6.4	Aufnahme eines Sollwertgebers (Directors)	15		
	6.5	Aufnahme eines Meteo Objektes	15		
	6.6	Aufnahme eines Tasters	16		
	6.7	Ändern von Gruppenadressen	17		
7	IP-A	dresse und physikalische KNX-Adresse	17		
	7.1	IP-Adresse	17		
	7.2	Physikalische KNX-Adresse	18		
8	Gara	antie, Wartung und Entsorgung	18		
	8.1	Garantie und Wartung	18		
	8.2	Entsorgung & Recycling	19		
9	Hinv	veise	19		
	9.1	Erstellung und Copyright	19		
	9.2	Vorbehalte	19		



## 1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Installation unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät darf ausschliesslich in trockenen Räumen innerhalb von Gebäuden verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, Chemikalien oder dergleichen in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht zur Steuerung sicherheitsrelevanter Systeme und Anlagen verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet oder in irgendeiner Art, verändert werden.

## 2 Allgemeine Informationen

Das Babylon EIB Gateway stellt einer KNX-Anlage die iBricks Cloud Visualisierung mit übergeordneten Funktionen wie Zeitschaltuhr, Astro-Schaltuhr, Anwesenheitssimulation, Szenen, Sprachsteuerung via Alexa, u.v.m. zur Verfügung.

Lokal kann das Gateway als IP-Interface für die ETS-Programmierung via IP genutzt werden.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Gateway die KNX-Telegramme von der lokalen KNX-Installation auf die Cloud weiterleitet und umgekehrt KNX-Telegramme von der Cloud auf den lokalen KNX-Bus sendet.

## 3 Das Babylon Cloud Gateway

Nachfolgend Informationen rund um das Cloud Gateway

#### 3.1 Inbetriebnahme Babylon Cloud Gateway

Mit folgenden Schritten wird das Babylon Cloud Gateway in Betrieb genommen und eine Verbindung zur Cloud hergestellt.



#### 3.1.1 iBricks Cloud-Konto eröffnen

Um die Funktion des Babylon Gateways zu nutzen, wird zwingend ein Nutzerkonto für die iBricks Cloud benötigt.

Hierzu rufen Sie auf Ihrem PC die folgende Internetseite auf: <u>www.myiBricks.com</u> Auf der Hauptseite von <u>www.myiBricks.com</u> wählen Sie die Schaltfläche [Jetzt registrieren]

Geben Sie Ihre Adressdaten, Ihre E-Mail Adresse (diese muss später bestätigt werden) sowie ein Passwort ein. Sind alle Daten korrekt, klicken Sie die Schaltfläche [Erstellen].

Damit ist Ihre Anmeldung an der Cloud abgeschlossen.

Sie werden nun noch eine E-Mail erhalten, in welcher Sie aufgefordert werden, innerhalb einer Woche Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen.

#### 3.1.2 Babylon Cloud Gateway anmelden

Als nächstes wird das Babylon Cloud Gateway an der Cloud angemeldet und mit Ihrem Konto verbunden. Schliessen Sie hierzu das Gateway am KNX Bus (ist zugleich die Spannungsversorgung) und am Netzwerk per RJ45 Kabel an.

HINWEIS: Das Gateway benötigt ca. 90 bis 120 Sekunden bis es vollständig gestartet ist.

Das Display Zeigt während des Startvorgangs folgendes im Display an:

Ist der Startvorgang einmal abgeschlossen, zeigt das Display einen QR-Code und den Text «Connect to iBricks Cloud» an.



Babylon Startup

HINWEIS: Falls das Display in der Zwischenzeit dunkel geschaltet wurde, kann dieses mit der OK Taste wieder eingeschaltet werden.

Scannen Sie nun den QR-Code um das Gateway and der Cloud anzumelden. Sie erhalten folge Masken auf der Cloud.

HINWEIS: Alternativ kann das Gateway über die folgende URL an der Cloud angemeldet werden:

https://myibricks.com/Register?type=iB.babEib&Id=MAC-ADRESSE-GATEWAY

Die MAC-ADRESSE-GATEWAY können Sie auf dem Display ablesen. Wobei die MAC-Adresse ohne Doppelpunkte ( : ) eingegeben wird.





Bestätigen Sie [Nächster Schritt] um das Gateway zu registrieren.



Geben Sie die Email Adresse und das Passwort Ihres erstellten Cloud-Accounts ein und gehen Sie mit [Nächster Schritt] weiter.



Vergeben Sie eine Bezeichnung für Ihr Gateway und Falls Sie mehrere Anlagen unter diesem Cloud-Account haben, dann fügen Sie das Gateway zu einer Anlage hinzu.

Schliessen Sie die Anmeldung über den Button [Fertigstellen] ab.

Zum Schluss erhalten Sie eine Bestätigung, dass das Gateway mit der Cloud verbunden ist.



**Hinweis:** Es kann 2-3 Minuten dauern, bis das Babylon Gateway im Display anzeigt, dass dieses online ist.

#### 3.2 Informationen am Display abrufen.

Am Display des Gateways können verschiedene Informationen abgerufen werden.



Ist das Display dunkel, kann dieses über die OK Taste unten rechts aktiviert werden. Mit den beiden Pfeil Tasten kann durch die verschiedenen Display Informationen navigiert werden. Folgende Informationen werden angezeigt:

**OR-Code**: Wird der QR-Code nochmals gescannt wird die Cloud-Verbindung geprüft und der Status wird auf der Cloud angezeigt.

Connect iBricks Cloud

HINWEIS: Der Status wird nur angezeigt, wenn das Gateway an der Cloud angemeldet ist.

<b>Status</b> Information, ob das Gateway Online oder Offline ist.	Online testl@ibricks.ch
<b>Email Adresse</b> des Cloud Accounts auf welche das Gateway verbunden ist.	Test babEib 85CF id: 70B3D5DC85CF
Instanz/HouseBase Name des Gateways	test.myibricks.info
ID des Babylon Gateways	
URL der Cloud, auf welche das Gerät verbunden ist.	

MAC Adresse des Gateways IP Adresse des Gateways Physikalische KNX Host Adresse des Gateways. Physikalische KNX TP Adresse des Gateways. KNX Telegramme ab Cloud werden mit dieser Adresse auf den Bus geschrieben.	MAC 70: b3: d5: dc: 85: cf IP 192.168.150.243 HOST 15.15.10 TP 15.15.11 LAN 15.15.12
<b>Physikalische KNX LAN</b> Adresse des Gateways. KNX Telegramme ab Tunnel-Verbindung werden mit dieser Adresse auf den Bus geschrieben (z.B. Wenn ich mit der ETS auf das Gateway verbunden bin und Telegramme ab der ETS auf den Bus sende).	

## 4 Anmelden an der Cloud / erste Schritte

#### 4.1 Anmelden an der Cloud

Melden Sie sich mit dem erstellen Cloud Account auf myibricks.com an. Nach erfolgreichem Login gelangen Sie auf die Startseite.

Falls Sie unter diesem Account mehrere Anlagen verbunden haben, können Sie die entsprechende Anlage auswählen. Haben Sie nur eine Anlage, dann gelangen sie über den Button [Zur Visualisierung] auf die Visualisierung.

Willkommen Reto N	Muster
	Jetzt zur Visualisierung und Sie haben Ihr SmartHome voll im Griff <u>Tipp des Tages</u> Lassen Sie gewisse Tage nicht verstreichen mit dem Kalender. Zur Visualisierung

### 4.2 Hinterlegen eines Grundrisses

Um im Gebäudeteil einen Grundriss zu hinterlegen, navigieren Sie zum entsprechenden Gebäudeteil und betätigen Sie anschliessend das Zahnrad auf der rechten Bildrandseite.





		Gebäudeteil Einstellungen
	Name	EG
	Beschreibung	Erdgeschoss[!EN]Ground floor[!FR]Rez-de-chaussée
	Überschrift Text, welcher oberhalb des Gebäudeteils angezeigt wird.	
	<b>Offset</b> Der Offset-Nullpunkt liegt bei X=53px und Y=63px.	X: 0 px Y: 0 px
Erdgeschoss	Menu	Sichtbar? ☑ Für Mobile deaktivieren? ■ Für Desktop deaktivieren? ■
Wohnung	Index	
Prg	Automatische Aktualisierung	Intervall für Automatische Aktualisierung 10000 ms.
	Hintergrundbild hochladen	map.png resp. map.jpg konnte nicht gefunden werden.
		Datei auswählen Keine Latei ausgewählt
	Google-	Adresse Bundeshaus, Bern
	Hintergrunabila	Zoom-Faktor 15: Strassen   Bildorösse 1280x800 *   V
		Übernehmen

Über den Button [Datei auswählen] können Sie nun Ihren Grundriss hochladen.

Allenfalls die Sichtbarkeit des Hintergrunds anpassen.

Anschliessend den Vorgang über den [Speichern] Button ganz unten abschliessen.

• Erdgeschoss	Google- Hintergrundbild	Adresse Zoom-Faktor Bildgrösse	Bundeshaus, Bern 15: Strassen 1280x800 *	• •
Wohnung Prg		Übernehmen		
	Hintergrundbild		bild nicht invertieren des Hintergrundhildes nicht	verändern
		Sichbarkeit Hi	hindem ntergrund 60 %	
	Zoom	Zoom Die Zoomfunktio Endgerätekonfig	Auf Breite anpassen n wird pro Endgerät ein- bzw. ausg <i>uration</i> ).	veschaltet ( <i>siehe</i>
	Übersichtsbild Diesee wird in der zweiten Nevigationsatufe angezeigt. Das grüne Quadri entrapricht dem Auswahlbereich. Platzieren Sie es auf den entgenschenden Gebäudeteil.	map.png resp Bereich in K Datei auswäh	. map.jpg konnte nicht gefun a <b>rte ignorieren</b> 1 <mark>1en:</mark> Keine Datei ausgewählt	iden werden.
	Übersichtsbild	■Übersichtsb ■Transparenz	ild nicht invertieren : des Übersichtsbildes nicht :	verändern
	Link	https://test.m	nyibricks.info/visi2/Panels/C	computer/Map/ShowMap.asp
		Löschen		Zurück



**Hinweis**: Wir empfehlen eine .PNG oder .JPG Datei zu verwenden. Weiter empfehlen wir die Grösse der Datei (Pixelgrösse) so zu wählen, dass diese auf Bildschirmgrösse und Auflösung des/der Endgeräte passt.

Dies erleichtert das Arbeiten.

Sind verschiedene Endgeräteauflösungen im Einsatz (Smartphones nicht mit eingerechnet) so empfehlen wir den Grundriss auf die kleinste Auflösung anzupassen. Bei den grösseren Auflösungen kann dann je nach Bedarf mit oder ohne Zoom-Funktion gearbeitet werden.

#### 4.2.1 Hinzufügen eines Stockwerkes / Gebäudeteils

Soll ein weiteres Stockwerk hinzugefügt werden, kann dies über die kleine Schaltfläche [Prg] erfolgen



Gebäudeteil	Erdgeschoss
=0	Wohnung
Assistenten	<del>Lost + Found</del>
Ø Energie	Pr Hinzufügen

Mit anschliessendem betätigen des [Hinzufügen] Buttons. Nun kann Name und Beschreibung für das Stockwerk / Gebäudeteils eingesetzt werden und mit [Speichern] wird das Stockwerk angelegt.



Als nächstes kann auch für diesen Gebäudeteil wie oben beschrieben ein Grundriss hinterleget werden.



#### 4.2.2 Löschen eines Stockwerks / Gebäudeteils

Um ein Stockwerk / Gebäudeteil zu löschen wird dieses selektiert und anschliessend das Zahnrad auf der reichten Seite der Visualisierung betätigt.

			DE	¢	0	ፅ	[→	
	w	ohnung						Ø
								۲
								<del>ک</del>
								$\square$
۸	Erdgeschoss							
Cockpit	Obergeschoss							
Gebäudeteil	Wohnung							
<u>=0</u>								
Assistenten								

Anschliessend wird auf der Konfigurationsmaske der Stockwerks ganz unten der rote [Löschen] Button betätigt.



**WICHTIG**: Falls sich vor dem Löschen noch Elemente (Aktoren / Sensoren) auf dem Gebäudeteil befinden, dann werden diese Elemente NICHT gelöscht, sondern in den Gebäudeteil «Lost + Found» verschoben.

Es empfiehlt sich die Elemente vor dem Löschen des Gebäudeteils in einen anderen Gebäudeteil zu verschieben, oder falls nicht mehr benötigt, die Elemente zu löschen.





## 5 Unterstütze Elemente / Datenpunkte

Element	Beschrieb	
Relais	Relais ein/ausschalten (1-Bit Objekt)	
Dimmer	Dimmwert setzen (1-Byte Objekt)	
Jalousie / Markise	Auf/ab fahren und stopp, sowie Höhe oder Lamellenposition anfahren.	
Sollwertgeber / Director	Sollwert setzen oder eingestellter Wert empfangen (2-Byte Gleitkomma)	
Meteo Objekt	2Byte Wert empfangen. (2-Byte Gleitkomma)	
Taster	Bit-Objekt für kurzen und langen Tasterdruck.	

Folgende KNX Elemente / Datenpunkte werden unterstützt.



## 6 Aufnahme von Elementen

Nachfolgend eine Kurzanleitung wie ein Element auf dem Server aufgenommen wird.

Klicken auf dem Grundriss an den Ort, wo sie ein Element aufnehmen möchten. Auf dem erscheinenden Popup klicken Sie auf [Ja].



Falls kein Popup erscheint und der «Hilfemodus» deaktiviert wurde, können Sie ein Element über einen Klick auf das Bleistift oben rechts und dem betätigen [+] Schaltfläche aufnehmen.



Sobald der «Programmiermodus» eingeschaltet ist, klicken Sie an die Stelle an welcher Sie das Element erstellen wollen.

Anschliessend erscheint die Maske für die Aufnahme des Elementes.





### 6.1 Aufnahme eines Relais

Bild	Beschreibung	Datentyp
IBricks KNX Gateway: Hofmatt ✓ Description: EG Korridor Type: Relais ✓ Address Set: 1/0/10 Address Return: 1/0/13 Hinzufügen	<ul> <li>Description: Sprechende Bezeichnung für das Relais.</li> <li>WICHTIG: Diese Bezeichnung sieht der Benutzer auf der mobilen Ansicht. Daher empfehlen wir keine technischen Bezeichnungen.</li> <li>Diese kann bei Bedarf anschliessend auf dem Element auf dem Reiter [Doku] hinterlegt werden.</li> <li>Type: Relais</li> </ul>	
	Address Set: Gruppenadresse um das Relais zu schalten. Address Return: Schaltzustand (Rückmeldung) des Relais.	1Bit (DPT1) 1Bit (DPT1)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.

### 6.2 Aufnahme eines Dimmers

Bild	Beschreibung	Datentyp
iBricks KNX Gateway: Hofmatt   Description: Schlafen Decke	<b>Description:</b> Sprechende Bezeichnung für den gedimmten Lichtkreis.	
Type: Dimmer 🗸	Type: Dimmer	
Address SetValue: 1/0/22	Address Set: Gruppenadresse um einen Dimmwert	1Byte (DPT5)
Address ReturnValue: 1/0/24	zu setzen.	
Hinzufügen	Address Return: Gruppenadresse des aktuell eingestellten Dimmwerts	1Byte (DPT5)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.

**HINWEIS**: Dimmobjekte werden nur über den Wert gesteuert. Es gibt keine Ein/Aus Gruppenadresse und auch keine entsprechende Rückmeldung.

Somit muss der Dimmer über den Dimmwert ein- und ausgeschaltet werden können.



### 6.3 Aufnahme einer Jalousie / Markise

Bild			Beschreibung	Datentyp
	iBricks KNX Gateway:	Hofmatt v	<b>Description:</b> Sprechende Bezeichnung für die Jalousie / Markise.	
	Description: Туре:	Shutter ~	Type: Shutter	
	Address UpDown: Address Stop:	1/1/0 1/1/1	Address UpDown: Gruppenadresse um die Jalousie auf/ab zu fahren.	1Bit (DPT1)
	Address Height: 1/1/2 Address LamPos: 1/1/3 Address ReturnHeight: 1/1/6		Address Stop: Gruppenadresse um die Jalousie zu stoppen.	1Bit (DPT1)
Address ReturnLamPos: 1/1/7 Hinzufügen		1/1/7	Address Height: Gruppenadresse um die Höhe zu setzen.	1Byte (DPT5)
			Address LamPos: Gruppenadresse um die Lamellenposition zu setzen	1Byte (DPT5)
			Address ReturnHeight: Gruppenadresse für die Rückmeldung der angefahrenen Höhe.	1Byte (DPT5)
			Address ReturnLamPos: Gruppenadresse für die Rückmeldung der gesetzten Lamellenposition.	1Byte (DPT5)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.

**HINWEIS**: Hat das Element keine Lamellen (z.B. Markise) werden Adress LamPos und ReturnLamPost nicht gesetzt (keinen Wert eintragen).

Es wird Empfohlen anschliessend auf dem Element in den Einstellungen auf dem Reiter [Store] die Lamellenposition auszublenden.

**WICHITG:** Die Laufzeiten und Wendezeiten der Jalousie (Bei einer Markise nur die Laufzeit) müssen auf dem Aktor hinterlegt sein. Ansonsten können diese über die Visu nicht an eine bestimmte Position gefahren werden bzw. die Visu zeigt die Position der Jalousie/Markise falsch an.



## 6.4 Aufnahme eines Sollwertgebers (Directors)

Bild	Beschreibung	Datentyp
iBricks KNX Gateway: Hofmatt	<b>Description</b> : Sprechende Bezeichnung für Sollwertgeber.	
Type: Director	Type: Director	
Address ValveInPercent: 1/2/0 Address Output: 1/2/2 Address Input: 1/2/3	Address ValveInPercent: Adresse, welche den aktuellen Zustand der Stellgrösse zurückgibt. Address Output: Gruppenadresse um den	1Byte (DPT5) 2Byte (DPT9)
Hinzurugen	Sollwert/Temperatur zu setzen.	
	Address ReturnValue: Gruppenadresse für den Rückgabewert welcher Sollwert/Temperatur eingestellt ist.	2Byte (DPT9)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.

### 6.5 Aufnahme eines Meteo Objektes

Meteo Objekte sind generell Messwerte, welche angezeigt werden soll. Sei das eine Zimmertemperatur, eine Feuchtigkeit, Wind oder Helligkeit einer Wetterstation, eine gemessene Leistung, etc.

Bild Beschreibung		Datentyp
iBricks KNX Gateway: Hofmatt	<b>Description</b> : Sprechende Bezeichnung für das Meteo Objektes.	
Type: Meteo	Type: Meteo	
ValueType: Temperature  Address: 1/2/1 Hinzufügen	<b>ValueType</b> : Auswahl um welche Art von Messwert es sich handelt. Hiermit werden im Hintergrund für die Visu relevante Angaben wie Einheit, angezeigte Kommastellen, etc. gesetzt. Diese Angaben können im Nachgang in der Konfiguration des Objektes geändert werden.	
	Address: Adresse, welche den Messwert sendet.	2Byte (DPT9)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.



### 6.6 Aufnahme eines Tasters

Im Gegensatz zu einem iBricks Server werden bei einem Cloud-Taster nur Bit-Werte ausgewertet (kein auswerten: drücken und loslassen über ein Dim-Objekt [4-Bit] und messen wie lange der Taster gedrückt wurde).

Soll ein langer Tastendruck ausgewertet werden, muss der Taster im KNX so konfiguriert werden, dass dieser für beide Events (kurzer und langer Tastendruck) ein KNX-Telegramm auf eine unterschiedliche Adresse sendet.

Bild	Beschreibung	Datentyp
iBricks KNX Gateway: Hofmatt ~ Description: Küchen oben links	<b>Description</b> : Sprechende Bezeichnung für das Meteo Objektes.	
Type: Switch V	Type: Switch	
Address Short: 7/0/1 Address Long: 7/0/2	Address Short: Gruppenadresse, welche bei einem kurzen Tastendruck gesendet wird	1Bit (DPT1)
Hinzufügen	Address Long: Gruppenadresse, welche bei einem langen Tastendruck gesendet wird	1Bit (DPT1)

Mit [Hinzufügen] das Element hinzufügen.

Hinweis: Zudem kann in der Konfiguration des Tasters auf dem Reiter [Taster] für beide Events (kurzer und langer Tastendruck) eingestellt werden, ob das hinterlegte Script bei einem Ein (1) – Telegramm, bei einem Aus (0) – Telegramm oder bei beiden ausgeführt werden soll.





## 6.7 Ändern von Gruppenadressen

Gruppenadressen können jeweils über das Element über das Schraubenschlüssel Icon auf der Reiter [Interface] angepasst werden.



Allgemein Visu	Programme Interface	Sharing Dok	(U	
		Q	Zurück	Speichern
Interface	ibricks_babEib_70B	3D5DC85E 🗸		
Aktueller Zustand des Interfaces	Keine Informatic	onen verfügbar		Q
Adresse Return	1/0/13			Ändern
Adresse Set	1/0/10			Ändern
Notfallmässig ausschalt Mit dieser Einstellung wird das Ger notfallmässig ein-bzw. ausgescha	en Not Aus? ät Iket	J	la Nein	
		Q	Zurück	Speichern

# 7 IP-Adresse und physikalische KNX-Adresse

#### 7.1 IP-Adresse

Das Gateway ist auf DHCP gestellt und bezieht seine Adresse vom DHCP-Server. Die Konfiguration einer fixen IP-Adresse kann nicht am Gateway erfolgen. Diese muss via MC-Bindung auf dem DHCP Server eingestellt werden.

Die aktuelle IP-Adresse des Gateways wird auf dem Display angezeigt.



### 7.2 Physikalische KNX-Adresse

Das Babylon Gateway hat drei physikalische KNX Adressen im Bereich 15.15.x

Adresse	Beschrieb
Host:	Physikalische KNX Adresse des Gateways. Diese wird bei der Überprüfung in der ETS gefunden.
TP:	KNX Telegramme ab Cloud werden mit dieser physikalischen Adresse auf den Bus geschrieben.
LAN:	Physikalische Adresse der Tunnelverbindung. KNX Telegramme ab Tunnel-Verbindung werden mit dieser Adresse auf den Bus geschrieben (z.B. Wenn ich mit der ETS auf das Gateway verbunden bin und Telegramme ab der ETS auf den Bus sende).

Die physikalischen Adressen des Gateways werden auf dem Display angezeigt.

Es ist nicht möglich die physikalischen Adressen des Gateways zu ändern.

## 8 Garantie, Wartung und Entsorgung

#### 8.1 Garantie und Wartung

Die IBricks Solutions AG mit Sitz in Bösingen (Schweiz) gewährt auf diesem Produkt eine 2-jährige Herstellergarantie. Diese Garantie beschränkt sich auf Sachmängel, welche aufgrund von Herstellungs-, Produktions- oder Materialfehler entstanden sind. Voraussetzung hierfür sind ordnungsgemässe Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Geräts entsprechend den Vorgaben dieser Anleitung sowie den gängigen Vorschriften und Normen. Nicht Teil dieser Garantie sind Mängel, welche sich aus Gebrauch, Abnützung, Beschädigung oder nicht sachgemässe Handhabung ergeben. Die Garantie erstreckt sich ausschliesslich auf den Ersatz oder die Reparatur des mängelbehafteten Produkts. Eine Minderung des Kaufpreises aufgrund von Mängeln ist ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet explizit KEINE Abgeltung für Folgeschäden, Kosten für Montage-/Demontage, Provisorien, Fehleranalysen dritter, Transportkosten und dergleichen. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass das mängelbehaftete Produkt fachgerecht demontiert wird, die Installation während der Reparatur vorschrifts- und normenkonform gesichert ist und das reparierte oder ersetzte Produkt wieder fachgerecht montiert wird. Die Kosten hierfür sind explizit NICHT Teil dieser Garantie und werden NICHT durch den Hersteller übernommen. Das zur Verfügung stellen eines Ersatzgeräts, um die Installation bei einem Mangel während der Ersatz- oder Reparaturzeit zu gewährleisten, ist nicht Teil der Garantie. Dem Hersteller, Händler oder Installateur ist es erlaubt einen solchen Ersatz kostenpflichtig anzubieten oder an bestimmte Vertragsbedingungen (Wartungsvertrag oder erweiterte Garantie) zu knüpfen. Die Kosten für das Einsenden des Geräts an den Hersteller oder Händler trägt in jedem Fall der Kunde. Eine kostenfreie Rücksendung des ersetzten oder reparierten Geräts basiert auf Kulanz und kann vom



Hersteller oder Händler verweigert werden. Es gelten die gesetzlichen Grundlagen des Firmensitzes der iBricks Solutions AG (Schweiz). Weitergehende oder länderspezifische gesetzliche Garantieleistungen, welche sich durch den Import, die Vertriebsform (z.B. Rückgaberecht bei Online-Handel) oder spezielle Vertragsformen ergeben, sind Sache des entsprechenden Händlers und werden nicht durch den Hersteller gewährt.

#### 8.2 Entsorgung & Recycling

Dieses Gerät darf NICHT innerhalb des normalen Haushaltsmülls entsorgt werden, sondern muss dem gesonderten Recycling für Elektrogeräte zugeführt werden. Beachten Sie unbedingt die jeweiligen Ländervorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten. Entsorgen Sie das Gerät in einer offiziellen Entsorgungsstelle (Entsorgungs- / Wertstoffhöfe, kommunalen Sammelstellen usw.) oder bringen Sie es zum Händler, von dem Sie es bezogen haben, zurück. In keinem Fall darf das Gerät verbrannt, verklappt, deponiert oder in Gewässer eingeleitet werden. Ebenso darf es nicht in die Hände von Kindern gelangen.



### 9 Hinweise

### 9.1 Erstellung und Copyright

iBricks Solutions AG Industriestrasse 25A 3178 Bösingen Schweiz

#### 9.2 Vorbehalte

Wir behalten uns technische Änderungen an unseren Produkten sowie an dieser Anleitung jederzeit ohne Vorankündigung vor. Abweichungen zwischen den Beschreibungen und Illustrationen in diesem Dokument und den effektiven Produkten, Softwaremasken, Bezeichnungen usw. sind möglich. Die iBricks Solutions AG übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder unvollständigkeiten in dieser Anleitung. Die Vervielfältigung dieser Anleitung oder die Nutzung von Texten und Bildern, auch auszugsweise, Bedarf die schriftliche Genehmigung der iBricks Solutions AG.



# Version

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	10.11.2023	RMu, iBricks	Erstellt